# STIEGELER

# FRITZ!Box-Konfiguration – FTTH/Glasfaser –

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihre FRITZ!Box für einen Glasfaser-Anschluss konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung vom aktuellsten Firmware-Stand der FRITZ!Box ausgeht. Bilder/Inhalte können ggf. abweichen.

# Schritt 1:

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box über das mitgelieferte Netzteil mit Strom.

**Modell 7490:** Stecken Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel in die Buchse **LAN1** der FRITZ!Box und in den linken *LAN-Port* Ihres Netzabschlussgeräts (NAG/ONT). Verbinden Sie die FRITZ!Box mit einem weiteren Netzwerkkabel über die Buchse **LAN2** mit der Netzwerkschnittstelle Ihres PCs oder per WLAN.



**Model 7530 AX:** Stecken Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel in die Buchse **LAN1** der FRITZ!Box und in den linken *LAN-Port* Ihres Netzabschlussgeräts (NAG/ONT). Verbinden Sie die FRITZ!Box mit einem weiteren Netzwerkkabel über die Buchse **LAN2** mit der Netzwerkschnittstelle Ihres PCs oder per WLAN.



**Modell 7590 AX** (v2): Stecken Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel in die Buchse **WAN** der FRITZ!Box und in den linken *LAN-Port* Ihres Netzabschlussgeräts (NAG/ONT). Verbinden Sie die FRITZ!Box mit einem weiteren Netzwerkkabel über die Buchse **LAN1** mit der Netzwerkschnittstelle Ihres PCs oder per WLAN.



#### Schritt 2:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre PPPoE Zugangsdaten zur Hand haben.

Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile: fritz.box bzw. 192.168.178.1

Je nach Router-Modell ist das Kennwort für die FRITZ!Box entweder schon festgelegt ("FRITZ!Box-Kennwort" auf der Rückseite des Routers) oder Sie müssen es selbst festlegen. Notieren Sie sich ein persönlich vergebenes Kennwort unbedingt. Stiegeler hat keine Möglichkeit, dieses Passwort auszulesen, zu rekonstruieren oder zu umgehen. Wenn Sie es vergessen, muss das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren.

Willkommen bei FRITZ!Box
Vergeben Sie ein FRITZ!Box-Kennwort zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, Einstellungen und Zugangsdaten gegen unberechtigte Zugriffe. FRITZ!Box-Kennwort
Achtung:
Notieren Sie sich jetzt das von Ihnen vergebene FRITZ!Box-Kennwort.
Der Zugang zur FRITZ!Box ist nur nach Eingabe des hier festgelegten Kennworts möglich. Bewahren Sie es daher gut auf.
Ohne das Kennwort können Sie die Benutzeroberfläche erst wieder öffnen, wenn Sie die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Dabei gehen alle Einstellungen in der FRITZ!Box verloren.
ОК

Bitte beachten Sie, dass ab hier eine weitere Konfiguration nur dann notwendig ist, wenn Sie Ihre FRITZ!Box im Handel gekauft haben. Ein über uns bezogenes Gerät wird für Sie vorkonfiguriert, sodass Sie lediglich noch Schritt 8 ausführen müssen und sodann mit den Telefonie-Einstellungen fortfahren können (siehe Anleitung "FRITZ!Box-Konfiguration Telefonie"). Sollte Ihre FRITZ!Box schon einmal für einen anderen Anbieter eingerichtet worden sein, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

### Schritt 3:

Entscheiden Sie, ob Sie Diagnosedaten an AVM schicken möchten und wählen Sie anschließend OK.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box
Unsere Datenschutzerklärung
Diagnose und Wartung
Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.
ОК

#### Schritt 4:

Anschließend werden Sie durch den Assistenten geführt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Assistenten überspringen, da Sie eine manuelle Einrichtung durchführen sollten. Klicken Sie an dieser Stelle auf *Weiter*.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZIBox. In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZIBox übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZIBox gesichert wurden, klicken Sie hier: Einstellungen übernehmen. Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.
Weiter >

Um fortfahren zu können, wählen Sie danach bitte *Fortschritt anzeigen* (s. u.) und hiernach *Einrichtung jetzt beenden*. Bestätigen Sie mit *Einrichtung abschließen*, um den Assistenten endgültig zu schließen.

Internetzugang einrichten			
Wählen Sie Ihren Internetanb	ieter aus.		
Internetanbieter	Bitte wählen	~	
<b>1</b> 2 3 4 5 Fortschritt an	zeigen		Schritt überspringen Weiter >

# Schritt 5:

Klicken Sie nun im Menü links auf Internet und anschließend auf Zugangsdaten.



# Schritt 6:

Wählen Sie in der erscheinenden Übersicht folgende Einstellungen:

Internetanbieter	Weitere Internetanbieter und anschließend Anderer Internetanbieter
Name	Stiegeler (manuelle Eingabe)
Anschluss	Externes Modem oder Router
Betriebsart	Internetverbindung selbst aufbauen
PPPoE Zugangsdaten	Benutzername und Kennwort (vorab per Post zugestellt)

Internet > Zugangsda	ten				?
Internetzugang	IPv6	LISP	AVM-Dienste	DNS-Server	
Auf dieser Seite können S	Sie die Daten Ih	res Internetzug	angs einrichten und	den Zugang bei Be	edarf anpassen.
Internetanbieter					
Wählen Sie Ihren Interne	tanbieter aus.				
Internetanbieter	weit	ere Internetanl	bieter	~	
	and	erer Internetan	bieter	~	
Name	Stieg	eler			
Anschluss					
Geben Sie an, wie der Int	ernetzugang h	ergestellt werd	en soll.		
<ul> <li>Anschluss an eine Wählen Sie dieser integrierte DSL-M</li> </ul>	en DSL-Anschlu n Zugang, wenr odem wird für	iss 1 die FRITZ!Box die Internetver	mit dem DSL-Kabel bindung genutzt.	mit Ihrem DSL-Ans	chluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box
<ul> <li>Anschluss an ein</li> <li>Wählen Sie dieser</li> <li>werden soll.</li> </ul>	Kabelmodem ( n Zugang, wenr	Kabelanschlus n die FRITZ!Box	s) über "WAN" an ein I	Kabelmodem, das d	die Internetverbindung herstellt, angeschlossen
Anschluss an exte	ernes Modem o	der Router			
Wählen Sie dieser soll.	n Zugang, wenr	n die FRITZ!Box	an ein bereits vorha	ndenes externes M	odem oder einen Router angeschlossen werden
Betriebsart					
Geben Sie an, ob die FRI	Z!Box die Inter	netverbindung	selbst aufbaut oder	eine vorhandene l	nternetverbindung mitbenutzt.
🗿 Internetverbindu	ng selbst aufba	uen			
Die FRITZ!Box ste den WAN-Anschlu	llt einen eigene Iss mit dem vor	n IP-Adressber handenen exte	eich zur Verfügung. ernen Modem oder R	Die Firewall bleibt o outer.	dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über
O Vorhandene Inter	rnetverbindung	g mitbenutzen	(WLAN Mesh / IP-Clie	nt-Modus)	
Die FRITZ!Box wir deaktiviert. Ist de FRITZ!Box Teil de Modem oder Rou	rd Teil des vorh r andere Route s WLAN Mesh w ter.	andenen Heim r, der das Heim verden. Verbind	netzes und übernimi inetz aufspannt, auc len Sie die FRITZ!Boy	nt diesen IP-Adres h eine FRITZ!Box m c über einen der LA	sbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei it WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende N-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen
Zugangsdaten					
Werden Zugangsdaten be	enötigt?				
🗿 Ja					
Geben Sie die Zug	angsdaten ein,	die Sie von Ihr	em Internetanbieter	bekommen haben	l.
Benutzername	XXX	XXXXX			
Kennwort	Me	in-PPPoE-Pass	wort		
O Nein					
Verbindungseinstellung	en				
Die Verbindungseinstellu	ngen sind bere	its auf die am h	näufigsten verwende	ten Werte eingeste	llt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Übertragungsgeschw	indigkeit				
Geben Sie die Geschv benötigt.	vindigkeit Ihrer	Internetverbin	dung an. Diese Wert	e werden zur Siche	rung der Priorisierung der Netzwerkgeräte
Downstream		100 🛚	lBit/s		
Upstream		40 M	IBit/s		
Verbindungseinstellu	ngen ändern 🔻				
✓ Internetzugang n	ach dem "Übei	nehmen" prüfe	en		

**Verbindungseinstellungen:** In die Felder **Downstream** und **Upstream** werden die neuen Werte eingetragen. Diese lauten, je nach Tarif, beispielhaft wie folgt:

Beispiel-Tarif	<b>Downstream</b> in <b>mbit/s</b>	Upstream in <b>mbit/s</b>
<b>FTTH 120</b> 120 MBit/s Download, 60 MBit/s Upload	120	60
<b>FTTH 200</b> 200 MBit/s Download, 100 MBit/s Upload	200	100
<b>FTTH 300</b> 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	300	120
<b>FTTH 500</b> 500 MBit/s Download, 200 MBit/s Upload	500	200

Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.

Sie haben einen Router mit einem älteren Firmwarestand als 07.10? Dann müssen die Werte in der Einheit "kbit/s" wie folgt eingetragen werden – die Download-/Uploadrate ist jeweils mit **1024** zu multiplizieren:

Beispiel-Tarif	<b>Downstream</b> in <b>kbit/s</b>	<b>Upstream</b> in <b>kbit/s</b>
<b>FTTH 120</b> 120 MBit/s Download, 60 MBit/s Upload	102400	40960
<b>FTTH 200</b> 200 MBit/s Download, 100 MBit/s Upload	204800	102400
<b>FTTH 300</b> 300 MBit/s Download, 120 MBit/s Upload	307200	122880
<b>FTTH 500</b> 500 MBit/s Download, 200 MBit/s Upload	512000	204800

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall dringend, ein Firmwareupdate durchzuführen. Gehen Sie hierfür in der Benutzeroberfläche auf "Assistenten". Starten Sie danach den Assistenten "Update" bzw. "Firmware aktualisieren".

Sie wohnen in einem Versorgungsgebiet, wo **UGG** (Unsere Grüne Glasfaser) das Glasfasernetz gebaut hat und Sie besitzen bereits eine **eigene FRITZ!Box**?

Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern". Unter **VLAN-Einstellungen** setzen Sie den Haken bei "**VLAN für den Internetzugang verwenden"** und tragen unter VLAN-ID die 7 ein.

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Verbindungseinstellungen ändern 🔺
Internetverbindung
Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 🛛 2 - 3 🗸 Uhr
O Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)
Automatisch trennen nach 300 Sekunden
VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
VLAN für den Internetzugang verwenden
VLAN-ID 7
PBit u

# Schritt 7:

Die Einstellungen werden übernommen, bestätigen Sie mit OK.

Speichern der Einstellungen		?
	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	
		ОК

Anschließend wird die Internetverbindung geprüft. Die Installation ist beendet.

Internetverbindung prüfen		?
	Die Prüfung der Internetverbindung läuft	
	Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.	
		ОК

#### Schritt 8:

Klicken Sie im Navigationsmenü auf Heimnetz und anschließend auf Heimnetzübersicht.

Klicken Sie auf den Tab Netzwerkeinstellungen.

Nun stellen Sie **alle vier** LAN-Ports um, indem Sie auf die Kreise unter *Power Mode – 1Gbit/s* klicken. Wählen Sie anschließend *Übernehmen,* um die Einstellungen zu speichern.

LAN-Einstellungen Hier können Sie eins	stellen, ob die LAN-Ansc	hlüsse der FRITZ!Box im "I	Power Mode" (Gbit/s) oder mit reduziertem Energieverbrauch im "Gr
LAN-Anschluss	Power Mode	1. Green Mode	
LAN 1	🗿 1 Gbit/s	🔿 100 Mbit/s	
LAN 2	🧿 1 Gbit/s	🔘 100 Mbit/s	
LAN 3	🧿 1 Gbit/s	🔘 100 Mbit/s	
LAN 4	🧿 1 Gbit/s	🔘 100 Mbit/s	
WAN	🗿 1 Gbit/s	🔘 100 Mbit/s	
<b>VAN-Einstellung</b> Sie können den WAN benötigt wird.	I-Anschluss Ihrer FRITZ	Box als zusätzlichen LAN-ł	<sup>2</sup> ort nutzen, falls dieser nicht als WAN-Zugang zum Internet-Anbieter
VAN-Anschluss arbe	eitet als		
O LAN 5			
veitere Einstellunge	en 🔻		
			Übernehmen Abbrec

## Schritt 9 (empfohlen):

Um Ihrem Netzwerk, also Ihrem WLAN, einen individuell gewählten Namen zu geben, gehen Sie bitte wie folgt vor: Wählen Sie im Menü *WLAN* aus, danach *Funknetz*. Aktivieren Sie die Einstellung *Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz*. Tragen Sie im Feld *Name des WLAN-Funknetzes (SSID)* für das 2,4 GHz- und das 5 GHz-Frequenzband einen Namen Ihrer Wahl ein (ohne Sonderzeichen). Es sollte nur ein Name für beide Felder ausgewählt werden. Klicken Sie Übernehmen. Für den Fall, dass Sie zuvor bereits Geräte mit Ihrem WLAN verbunden haben, sind diese nach der Namensänderung nochmals neu einzurichten.

Funknetz-Name	
Geben Sie zur besseren Unterscheidung von anderen WLAN-Funknetzen Ihrem WLAN-Funknetz einen Namen (SSID).	
Name des WLAN-Funknetzes auf 2,4 GHz (SSID)	
FRITZ!Box 7590 - 2,4 GHz	
Name des WLAN-Funknetzes auf 5 GHz (SSID)	
FRITZ!Box 7590 - 5 GHz	
Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz	
Name des WI AN-Funknetzes sichtbar	
Aktive Frequenzbänder	
Wählen Sie hier aus, auf welchen Frequenzbändern Ihr WLAN-Funknetz aktiv sein soll.	
2,4-GHz-Frequenzband aktiv	
Name des WLAN-Funknetzes	FRITZ!Box 7590 WF
MAC-Adresse	DC:15:C8:24:B4:91
MAC-Adresse 5-GHz-Frequenzband aktiv	DC:15:C8:24:B4:91
MAC-Adresse 5-GHz-Frequenzband aktiv Name des WLAN-Funknetzes	DC:15:C8:24:B4:91 FRITZ!Box 7590 WF
MAC-Adresse 5-GHz-Frequenzband aktiv Name des WLAN-Funknetzes MAC-Adresse	DC:15:C8:24:B4:91 FRITZ!Box 7590 WF DC:15:C8:24:B4:90

### Sie benötigen Unterstützung?

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren technischen Support wenden. Diesen erreichen Sie unter **07673 88899-24** oder über **stiegeler.com/kontakt**.

Für eine einmalige Aufwandspauschale von 69,00 EUR (kleiner Installationsservice) bzw. 99,00 EUR (großer Installationsservice) können Sie einen Techniker buchen, der für Sie vor Ort die Installation übernimmt.\*

\* **Einfacher Installationsservice**: Konfiguration der FRITZ!Box, Konfiguration WLAN an der FRITZ!Box, Einrichtung von zwei Telefonen (69,-  $\in$ ); **Erweiterter Installationsservice**: Konfiguration der FRITZ!Box, Konfiguration WLAN an der FRITZ!Box, Einrichtung der Telefone, Einrichtung von waipu.tv, alternativ Einrichtung von DVB-C TV (standortabhängig), Installation von WLAN- und/oder DECT-Repeatern (99,-  $\in$ ). Hinweise: Das Verlegen und Installieren von hausinternen Verkabelungen ist nicht Bestandteil des Installationsservices. Für diese Arbeiten ist im Vorfeld ein Elektriker zu beauftragen. Es wird keine Konfiguration von ISDN-Anlagen vorgenommen.